



F-7047

Plán 7

Pojistka 17	A1
Relé K, tlumaná světa	F1
Relé J, dálková světa	F3
Relé A, přídavná dálková světa	F5
Spínač brzdových světel	B5/6
Pojistka 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20	B/C/7
Kontrolka dálkových světel	F8
Levý hlavní světlomet	A10
Pravý hlavní světlomet	A15

Levé zadní světlomet	E10/11
Pravé zadní světlomet	E11/16
Přídavný dálkový světlomet levý	A12
Přídavný dálkový světlomet pravý	A13
Osvětlení SPZ	E13

Barva:

BL = modrá
BR = hnědá
GE = žlutá
GR = šedá
GN = zelená
RS = růžová
RT = červená
SW = černá
VI = fialová
WS = bílá